

- **Как использовать мобильный телефон для трансляции изображения на дисплее автомобиля?**
Откройте [PhoneCast] в интерфейсе системы и перейдите в меню сопряжения. Устройство и мобильный телефон должны находиться в одной сети Wi-Fi.
iPhone: откройте [Control Center] (Центр управления) на телефоне, щелкните [Screen Mirror] (Дублирование экрана), найдите имя устройства и нажмите на него для трансляции изображения экрана. Трансляция успешно начнется.
Android: найдите приложение HappyCast в Play Store и загрузите его. Подключите телефон к той же сети Wi-Fi, что и Q-link, откройте приложение и начните трансляцию.
- **Как использовать USB-накопитель?**
Вставьте USB накопитель в USB-порт устройства, затем откройте [U-disk] в интерфейсе Q-link. Выберите из списка доступные файлы для прослушивания аудио- и просмотра видеофайлов с USB накопителя (поддерживаемые форматы: аудиофайлы: WAV, AAC, WMA, AMR, MP3, FLAC; видеофайлы: на текущий момент MP4, AVI).
- **Как перейти в интерфейс автомобиля из интерфейса Q-link?**
На главной странице устройства нажмите кнопку «Автомобиль». На экране появится запрос «Вернуться в интерфейс автомобиля?». Для возврата к системному интерфейсу автомобиля нажмите «ОК».
- **Как обновить?**
Установить обновление можно через USB-накопитель. Скопируйте обновленную версию на USB-накопитель и подключите к USB-порту устройства. Обновление будет обнаружено автоматически.
- **Как определить, что обновление завершено, после нажатия кнопки «Обновить сейчас»?**
Обновление осуществляется без вывода сообщений. В ходе обновления на экране не отображаются никакие сообщения. Время установки обновления: от 3 до 5 минут. В случае нажатия кнопки «Обновить сейчас», не отключайте и не выключайте устройство во избежание его повреждения. Обновление будет успешно установлено. Далее устройство автоматически войдет в интерфейс Q-link, подтверждая успешную установку обновления.
- **Что делать, если отключить устройство от сети во время обновления?**
Постарайтесь не прерывать обновление. Обратитесь к дилеру в случае, если обновление не было установлено и отсутствует возможность входа в систему Q-link.



Руководство пользователя

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Основной модуль	1 шт.
USB кабель для передачи данных	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Выносная GPS-антенна	1 шт.

ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА

Параметры и характеристики устройства



ЦП четырехъядерный,
1,5 ГГц



Графический процессор
Mali GPU T720



Объем оперативной
памяти: 2 Гб





Объем памяти ROM:
16 Гб



Система:
Android



Диапазон рабочих
температур: от -40 до +35



① Разъем USB Тип C

② Светодиод

③ Разъем USB

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Описание портов



USB



USB Тип C



Светодиод



USB



USB Тип C

Подключение к системе автомобиля



Светодиод

Отображение статуса системы

ИНДИКАЦИЯ РАБОТЫ

Цвет и значение индикатора

Начальная загрузка	Синий цвет индикатора - мигает каждые 0,5 секунды до полного завершения начальной загрузки
Работа индикатора	Синий цвет индикатора горит непрерывно
Обновление системы	Красный цвет мигает 0,5 секунды до полного завершения обновления системы
Системная ошибка	Красный цвет не горит или горит непрерывно

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ

- Как подключить устройство к мультимедийной системе автомобиля?**
Подключите устройство Q-link к разъему USB автомобиля, через кабель для передачи данных USB – USB Тип C (идет в комплекте). Индикатор работы устройства включится и загорится синим цветом, указывая на успешный запуск. Когда дисплей автомобиля подключится к устройству, на дисплее появится сообщение об успешном подключении к системе автомобиля.
Примечание: USB-порт автомобиля, как правило, располагается в переднем вещевом ящике или в отсеке автомобиля.
Примечание: USB-порт автомобиля, как правило, располагается в переднем вещевом ящике или в отсеке подлокотника.
- Как подключиться к беспроводной сети?**
Включите на мобильном телефоне или ином сетевом устройстве точку для общего доступа, нажмите кнопку [Настройки-WLAN] на центральном экране управления для входа в меню выбора списка сетей, выберите сеть и введите пароль.
Примечание: Если автомобиле нет сенсорного экрана управления, то необходимо изменить пароль точки доступа мобильного телефона или иного сетевого устройства на 12345678. Войдите в меню списка сетей через сенсорный экран или с помощью джойстика, выберите соединение с точкой доступа.
- Как совершать и принимать звонки при использовании Q-link?**
Найдите и откройте приложение [BTphone] в интерфейсе системы Q-link. Перейдите на страницу подключения Bluetooth. Для выбора и подключения найдите соответствующее имя устройства в настройках телефона. После успешного подключения вы можете использовать функцию совершения/приема звонков.
- Как перейти в интерфейс Q-link из интерфейса автомобиля?**
Найдите функцию управления USB-устройством в системном меню автомобиля (отображается как «Apple CarPlay»). Следуя подсказкам активируйте режим отображения устройства на экране автомобиля.